

MIE

отпариватель для одежды

VETRO

Modern Ironing Equipment



CE CB

CQC

PG

ISO 9001
QUALITY ASSURED SYSTEM
SQCC

AB28

**ОТПАРИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим вас за покупку пароструйного аппарата, произведенного нашей компанией. Он функционален и прост в обслуживании. Вы можете использовать его для обработки паром текстильных изделий, с целью придания им свежего и отглаженного вида. Наше изделие незаменимо в современном домашнем хозяйстве.

Инструкции и рекомендации

Меры безопасности

1. При работе с отпаривателем будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром!
2. Всегда отключайте отпариватель от электрической сети, когда заполняете бак водой.
3. Используйте отпариватель только в помещении.
4. Не погружайте отариватель, шнур питания или вилку в воду.
5. Не оставляйте включенный отпариватель без присмотра, не позволяйте малолетним детям играть с прибором.
6. Отпариватель не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями.
7. Не направляйте пар на людей и домашних животных.
8. Перед использованием проверьте отпариватель на наличие видимых повреждений. Никогда не используйте поврежденный прибор.
9. Не кладите шланг на землю и не перекручивайте его.
10. Не прикасайтесь к горячим частям отпаривателя.
11. Подключайте отпариватель только к исправным источникам питания.
12. Дождитесь полного остывания отпаривателя перед тем, как убрать его на хранение.
13. Заливайте в отпариватель только чистую холодную воду. Не добавляйте в воду химические вещества.
14. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать неисправный отпариватель, обратитесь в специализированный сервисный центр.

Сфера применения

1. Магазины одежды, ателье, пошивочные мастерские
2. VIP-номера в гостиницах
3. Современное домашнее хозяйство

Устранение неисправностей

проблема	Возможные причины	решение
После включения отпаривателя пар не идет	Отпариватель не подключен к электросети Нет воды в баке	Подключите отпариватель к электросети Заполните бак водой
Индикаторные лампы не горят	Отпариватель не подключен к электросети Индикаторные лампы перегорели	Подключите отпариватель к электросети Замените индикаторные лампы Или обратитесь в сервисный центр
Пар идет плохо, дребезжащий звук в баке	Паровой шланг перегнут Паровой утюжок находится ниже горизонтальной линии в процессе глажения	Распрямите паровой шланг Поднимите вверх паровой утюжок
Из парового утюжка капает вода	Паровой утюжок опущен слишком низко Паровой утюжок не исправен	Поднимите вверх паровой утюжок Обратитесь в сервисный центр

Выход пара из отпаривателя периодически прекращается на несколько секунд, это признак нормальной работы прибора. Если пар не идет в течение более длительного времени, удалите минеральные отложения или обратитесь в сервисный центр.

Водопроводная вода содержит минералы, которые при кипячении воды образуют накипь, уменьшая парообразование. Для снижения образования накипи рекомендуется использовать дистиллированную и деминерализованную воду. Если Вы заметили, что со временем поток пара стал более слабым, необходимо провести процедуру очистки отпаривателя от минеральных отложений.






Удаление минеральных отложений.

- Выключите прибор и отсоедините шнур питания.
- Снимите паровой шланг и бак для воды.
- Слейте воду из прибора и из бака.
- Смешайте 50% воды и 50% уксуса.
- Медленно влейте раствор в соединительное отверстие парового шланга или в посадочное место бака для воды
- Включите питание и дайте поработать прибору 5-6 мин
- Отключите отпариватель, выньте вилку из розетки и оставьте на 30 мин. Слейте грязный раствор.
- Слейте остатки раствора полностью, наклоняя прибор в бок.
- Сполосните прибор чистой водой.
- Соберите отпариватель.

Если эта процедура не возвращает нормальную работоспособность прибора, обратитесь в специализированный сервисный центр.

ЗАМЕТКИ

Чтобы избежать опасности поражения электрическим током, выньте вилку из розетки, если отпариватель не используется. Если шнур поврежден, то он должен быть обязательно заменен на новый.



1) Не допускайте попадания пара в лицо	2) Не отсоединяйте паровой шланг время работы отпаривателя
3) Не снимайте ворсистую щеточку во время работы прибора	4) Не наливайте моющие средства в отпариватель
5) Нельзя ремонтировать, чистить и мыть отпариватель, если вы не вытащили вилку из розетки.	6) Нельзя выливать воду из резервуара для воды, если вы не вытащили вилку из розетки.

Основные части отпаривателя


1. Подвес для утюжка
2. Телескопическая стойка
3. Паровой утюжок
4. Отсек для элемента питания
5. Паровой шланг
- 6.
7. Ручка резервуара для воды
8. LCD дисплей
9. Слив
- 10.
11. Крепление стойки
12. Индикатор
13. Зажим для брюк
14. Щетка
15. Плечики для одежды
16. Досочка
17. Захват для брюк



13



14




15



16



17



Технические характеристики

Напряжение 220-240 В


Частота 50/60Hz

Мощность 1950Вт


Объем бака для воды 3,2 л

Готовность к работе 45 сек


Использование термостойкой досочки



A



B



C

Термостойкая досочка уберезет Ваши руки от ожога горячим паром и сделает процесс глажения комфортным.

1. Наденьте досочку на руку как показано на рисунке (A)
2. Подложите досочку под край одежды (B)
3. Во время отпаривания перемещайте досочку вместе с паровым утюжком (C)

Чистка и хранение



Мы рекомендуем Вам следовать этой процедуре не реже одного раза в месяц.

1. Выключите отпариватель.
2. Отсоедините отпариватель от электрической сети.
3. Дайте отпаривателю остыть в течение 30 минут.
4. Снимите шланг и телескопическую стойку.
5. Слейте воду из бака. Промойте бак пресной водой.
6. Слейте воду из корпуса отпаривателя, удалив сливную пробку.
7. Промойте отпариватель водой, поместите сливную пробку обратно.
8. Оберните шланг вокруг телескопической стойки. Поместите паровой утюжок на подвес.
9. Храните в прохладном и сухом месте.



A

Закрепите зажим для брюк на паровом утюжке.




Сборка складной вешалки

Установите складную вешалку для одежды на телескопической стойке как показано на рисунке.

Растяните «плечики» вешалки.

После окончания отпаривания, сложите вешалку.





Перед началом сборки, пожалуйста, проверьте целостность упаковки Вашего отпаривателя.

- 1.Соберите все «колена» телескопической стойки как показано на рисунке А
- 2.Вставьте основание стойки в гнездо на корпусе отпарвателя В
- 3.Поворачивайте стойку по часовой стрелке, чтобы затянуть ее
- 4.Вставьте основание парового шланга в соответствующее гнездо на корпусе отпаривателя и поверните по часовой стрелке С
- 5.Установите паровой утюжок на подвес D

Осторожно

1. Когда паровой утюжок не используется, вешайте его на подвес, чтобы предотвратить перегибание парового шланга.
- 2.Для обеспечения свободного выхода пара, при работе отпаривателя телескопическая стойка должна быть полностью выдвинута.
- 3.Никогда не тяните за шланг во время перемещения отпарвателя.

Наведение стрелок на брюках



Для того, чтобы качественно отгладить брюки, используйте зажим и захват для брюк. Растяните брючное полотно при помощи вешалки и нижнего захвата. Наденьте зажим для стрелок на паровой утюжок. Медленно водите паровым утюжком по брючному полотну вверх-вниз. Используйте термостойкую досочку.



A



B

Для достижения хорошего результата отпаривания не дергайте паровой утюжок резко, это может привести к подкапыванию воды с поверхности утюжка. Медленно передвигайте паровой утюжок вдоль полотна одежды. Задержите подольше паровой утюжок в местах, требующих более тщательной обработки (воротник, манжеты, лацканы A, B)



При отпаривании рукавов оттяните рукой нижний край рукава и продолжайте передвигать паровой утюжок (C)



A



B

При отпаривании рукавов оттяните рукой нижний край рукава и продолжайте передвигать паровой утюжок (C)


Ворсовая щеточка

Ворсовая щеточка служит для удаления пыли, мелких ворсинок, шерсти домашних животных с одежды.

Для паровой чистки закрепите ворсистую щеточку на паровом утюжке

ВНИМАНИЕ:

Не устанавливайте щеточку, когда из парового утюжка выходит пар.



1. Выдерните вилку из розетки
2. 1. Снимите бак для воды с корпуса отпаривателя. Открутите колпачок бака. Заполните бак чистой холодной водой. Закрутите колпачок.
2. Поместите бак для воды обратно на корпус отпаривателя, убедитесь, что бак сидит правильно. Не позволяйте отпаривателю работать с пустым баком, это может привести к повреждению аппарата.
3. 1. Подключите отпариватель к электрической розетке. Включите прибор, нажав кнопку "ON / OFF" на корпусе или красную кнопку на рукоятке парового утюжка.
2. Светодиодная планка появляется на дисплее, когда отпариватель готов к работе. Выбирайте необходимый паровой режим кнопками «+» или «-»
4. Когда отпаривание закончено, нажмите кнопку "On / Off" на корпусе или красную кнопку на рукоятке парового утюжка
5. Выньте вилку из розетки.